




Návod zapojení tlačítek s podsvícením a elektroniky V1TI

	kontakt	zapojení	funkce	vypnuto	zapnuto
Tlačítko	3, 4	A, \perp	zapnuto/vypnuto		
LED	5, 6	B, \perp	zapnuto/vypnuto		
1. Indikace LED		B, +HLS		svítí	bliká
2. Indikace LED		B, -HLS		nesvítí	bliká

Zapojení tlačítka (pohled zespodu)



- 3, 4 spínací kontakty
- 2, 1 rozpínací kontakty
- 5, 6 napájení osvitu tlačítka 12 V

